

Электронные весы для животных весом до 15 кг

Важно.

1. Используйте весы на жесткой, ровной поверхности.
2. Не взвешивать предметы, вес которых превышает допустимый предел максимального взвешивания (15кг.)
3. Беречь от детей.
4. Избегайте воздействия сильного электрического и магнитного поля.
5. Избегайте сильных загрязнений, не опускайте весы в воду
6. Не используйте в зонах с большими перепадам температур.
7. Для чистки использовать мягкое моющее средство.
8. Не разбирайте устройство, это приведет к его повреждению и прекращению гарантийных обязательств.

Характеристики.

1. Весы оснащены четырьмя высокочувствительными датчиками.
2. ЖК-дисплей с подсветкой.
3. Максимальная грузоподъемность 15кг.
4. Функция TARE.
5. Тонкая платформа.
6. Единицы измерения kg → lb → oz → lb-oz.


7. Функция автоматического отключения питания.
8. Индикация перегрузки.

Электропитание.

Питание весов осуществляется от одной литиевой батареи типа CR2032. Гнездо для батареи расположено на нижней части весов. При установке обратите внимание на полярность батареи.

Когда на дисплее отображается «LO», необходимо заменить батарею.

Взвешивание.



1. Установите платформу для взвешивания на корпус весов.


2. Откройте дисплей нажатием на сегмент корпуса со встроенным

дисплеем.

3. Нажмите кнопку “” чтобы включить весы. На дисплее появится надпись «0 g».

4. Если на экране отсутствует значение 0, нажмите кнопку “” еще раз для обнуления значения. Поместите взвешиваемое животное на платформу и считайте результат, когда данные станут устойчивыми.

Смена единиц измерения.



В весах предусмотрена возможность смены единиц измерения веса. Изменение осуществляется нажатием кнопки «UNIT»

Функция автоматической блокировки/разблокировки результата взвешивания.

1. Когда питание весов включено, удерживайте кнопку «UNIT» в течении 3-х секунд чтобы включить функцию автоматической блокировки результата взвешивания. На экране отобразится надпись «L-ON». В таком случае весы автоматически будут фиксировать результат взвешивания и сохранять его на экране в течении 10 секунд.
2. Для того чтобы отключить функцию автоматической блокировки удерживайте кнопку «UNIT» в течении 3-х секунд до отображения на экране надписи «L-OFF».

Взвешивание с функцией TARE.

1. После включения весов, когда на экране отобразится надпись «0 g», поместите предмет, вес которого необходимо вычесть при взвешивании.
2. После того, как на дисплее отобразится вес предмета, нажмите кнопку , тогда вес будет вычтен и на экране отобразится «0 g».

3. Поместите взвешиваемый объект совместно с предметом, вес которого был вычтен. Таким образом вы сможете получить вес взвешиваемого объекта.

Выключение питания и автоматическое выключение.

1. Долгое нажатие кнопки  приведет к выключению весов.
2. Подсветка автоматически выключится через 15 секунд если не проходила процедура взвешивания
3. Весы автоматически выключатся через 120 секунд если не проходила процедура взвешивания

Превышение максимально допустимого веса.

Если нагрузка на весы превышает максимально допустимую (15 кг), вы будете оповещены звуковым сигналом, а также надписью на экране «O-Ld».

Извещение о низком напряжении.

Весы могут осуществлять контроль напряжения, производимого элементом питания. Когда мощность батареи будет ниже 2,4В, ЖК-дисплей будет мигать. В результате низкого напряжения весы могут выдавать неверные значения показателей веса. В таком случае необходимо заменить элемент питания.